

AQPET®



Importato da:
Funhobby Italia Srl
IT08608541218
funhobby.it



Confezione/ Box	Corpo AQCLEAN/ AQCLEAN body
21 - PAP	01 - PET
Cartone / Carton	Plastica/ Plastic
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune / RECYCLING: check the provisions of your municipality	

ACCESSORI ELETTRONICI ELECTRONIC ACCESSORIES



Smaltire separatamente dai rifiuti domestici in base alle leggi o alle norme locali / Dispose of separately from household waste according to local laws and regulations

Riciclaggio

Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali il prodotto deve essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali in maniera tale da salvaguardare la salute umana.

Garanzia


Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO


DURATA GARANZIA

Due anni dalla data di acquisto



AQCLEAR

- IT** Aspirarifiuti a batteria
- EN** Battery vacuum cleaner
- FR** Aspirateur de fond à batterie
- DE** Mulmsauger mit Batteriebetrieb




Istruzioni per l'uso // User manual

IT Inserire le batterie nell'apposito vano o utilizzare l'alimentatore inserendo l'apposito connettore nella sede presente sull'impugnatura dell'apparecchio. Usare la regolazione per adattare AQCLEAN alla profondità dell'acquario. Tamponare tutto il fondo. Terminata la manutenzione lavare i tubi di AQCLEAN sotto acqua corrente. (Non lasciate l'apparecchio con le batterie inserite per lunghi periodi).

EN Insert the batteries into the compartment, or use the power adapter with the appropriate connector into the appliance on the handle. Use the adjustment to adapt AQCLEAN to the depth of the aquarium. Dab all the bottom. After maintenance, wash tube of AQCLEAN under running water. (Do not leave the appliance with batteries inserted for long periods).


1.



Per la pulizia del fondo. Il livello dell'acqua durante l'immersione non deve mai superare il limite "MAX" indicato sull'aspirarifiuti. Smuovere delicatamente la ghiaia per aspirare rifiuti organici che si depositeranno nell'apposito sacchetto. L'acqua defluirà nuovamente all'interno della vasca. Svuotare il sacchetto quando troppo pieno.


ATTENZIONE: Se immerso oltre il limite indicato, il prodotto si danneggerà irrimediabilmente e non sarà coperto dalla garanzia.

2.



Per il cambio parziale dell'acqua Il livello dell'acqua durante l'immersione non deve mai superare il limite "MAX" indicato sull'aspirarifiuti. collegare il tubo flessibile nell'apposito vano, introdurre la parte finale del tubo in un contenitore esterno all'acquario. L'acqua aspirata comincerà ad uscire e l'acquario verrà svuotato.

3.



Per l'utilizzo in tartarughiere Il livello dell'acqua durante l'immersione non deve mai superare il limite "MAX" indicato sull'aspirarifiuti. Grazie al tubo di aspirazione regolabile è possibile utilizzare AQCLEAN anche in acquari / tartarughiere con un basso livello dell'acqua.

ATTENZIONE
Alternare 20 minuti di lavoro con 20 minuti di pausa per garantire il raffreddamento e quindi un corretto funzionamento dell'aspirarifiuti.

ATTENTION
Alternate 20 minutes of work with a 20-minute break to ensure cooling and therefore proper functioning of the waste vacuum cleaner.