


AQPET

HALO

200 | 300 | 500



IT Manuale d'uso | Filtro Esterno ad alto rendimento

EN User manual | High performance External Filter

IT INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto **AQPET**. Per ulteriori informazioni utili e servizi relativi al tuo prodotto, visita il nostro sito web: **AQPET.IT**

Questo manuale contiene informazioni sull'uso e manutenzione di **AQPET HALO 200, HALO 300 e HALO 500**. Si consiglia di leggere il manuale prima di utilizzare il dispositivo. Il manuale accompagna il dispositivo e deve essere conservato per future consultazioni.

Il filtro **AQPET HALO 200/300/500** è un filtro per acquari che viene installato all'esterno dell'acquario (**filtro esterno**). L'acqua sporca dell'acquario viene convogliata attraverso il filtro tramite un sistema di tubi, e una volta pulita, viene restituita all'acquario sempre tramite un sistema di tubi. La filtrazione produce acqua cristallina e sana per i tuoi pesci e piante acquatiche.



ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Prevenzione degli shock elettrici

- Prima di collegare il dispositivo alla rete elettrica, verifica che la scatola e il cavo di collegamento siano intatti. Le modifiche non sono consentite.
- Collega il dispositivo solo a una presa elettrica installata correttamente. La presa di corrente deve essere facilmente accessibile in modo che il dispositivo possa essere scollegato rapidamente dalla rete in caso di emergenza.
- Scollega immediatamente la spina dalla rete elettrica se parti della scatola o del cavo di collegamento risultano danneggiate.

Prevenzione di lesioni personali

- Non lasciare che i bambini giochino con i materiali di imballaggio. Esiste il rischio di soffocamento.
- Assicurati che il cavo di collegamento non rappresenti un pericolo di inciampo.

Prevenzione di danni ai materiali

- La pompa verrà danneggiata se viene lasciata funzionare a secco, cioè senza acqua.
- Non piegare né schiacciare il cavo di collegamento.
- Usa solo ricambi e accessori originali.

Utilizzare il filtro esterno AQPET HALO solo per:


- **pulire l'acqua dell'acquario (sia d'acqua dolce che salata)**
- **in ambienti interni**
- **in conformità con i dati tecnici**

CARATTERISTICHE TECNICHE*

AQPET HALO	200	300	500
POTENZA	18W	19W	20W
PORTATA MASSIMA POMPA	1000L/H	1200L/H	1500L/H
PORTATA MASSIMA FILTRO	650L/H	750L/H	850L/H
PREVALENZA	1,7M	1,7M	1,7M
CESTELLI FILTRANTI	3	4	5
VOLUME FILTRO	7L	9L	11L
DIMENSIONI	24X22X43CM	24X22X48,5CM	24X22X54CM
VOLTAGGIO	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
IDEALE PER ACQUARI	50-200L	100-300L	150-500L
Ø TUBO INTERNO	16mm	16mm	16mm


*Valori nominali variabili a seconda del carico organico presente

COMPONENTI




1. Valvole IN/OUT 16mm
2. Testata motore
3. Corpo Filtro e cestelli filtranti (**3** HALO 200/ **4** HALO 300/ **5** HALO 500)
4. Tubo di ingresso con Skimmer di superficie 16mm
5. Tubo di uscita con Spraybar
6. Supporti bordo vasca
7. Spugne filtrazione meccanica x2
8. Tubi flessibili (x2) 16/22mm
9. Materiale filtrante incluso
10. Spugna di aerazione


CESTELLI FILTRANTI




INSTALLAZIONE INIZIALE




Rimuovere la testata del filtro tramite le fibbie laterali, estrarre i cestelli e pulire il materiale filtrante incluso prima del funzionamento




Disporre nuovamente il materiale filtrante nei rispettivi cestelli e riempire il filtro con acqua




Richiudere il filtro e bloccare le fibbie su entrambi i lati



Collegare i tubi di ingresso e di uscita del filtro come indicato sul prodotto




Collegare i tubi bordo vasca di ingresso e uscita con i vari accessori inclusi



Collegare l'alimentazione, premere il simbolo di avvio sulla testata per iniziare la filtrazione dell'acqua

SCHEMA DI COLLEGAMENTO



MANUTENZIONE

 **Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione, assicurati di spegnere il filtro e scollegarlo dalla presa elettrica.**

Per mantenere AQPET HALO 200/300/500 in perfette condizioni e garantire prestazioni ottimali, è fondamentale seguire una corretta routine di manutenzione.

- **PULIZIA MENSILE:** Per mantenere il filtro in buone condizioni, effettua una pulizia superficiale dei cestelli e delle componenti principali almeno una volta al mese.
- **PULIZIA PROFONDA:** Una volta ogni 3 mesi, esegui una pulizia approfondita, inclusa la verifica del motore, valvole e dei tubi.
- **SOSTITUZIONE DEI MATERIALI:** Sostituisci i materiali filtranti chimici secondo le indicazioni del produttore.
- **CONTROLLO ANNUALE:** Effettua una manutenzione completa una volta all'anno, verificando tutte le componenti interne ed esterne del filtro.

Per ulteriori informazioni utili e servizi relativi al tuo prodotto, visita il nostro sito web: AQPET.IT

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE	
DATA DI ACQUISTO	DURATA GARANZIA 2 anni dalla data di acquisto
	LOTTO PRODUZIONE

EN INTRODUCTION

Thank you for choosing **AQPET**. For more useful information and services related to your product, visit our website: **AQPET.IT**

This manual contains information on the use and maintenance of **AQPET HALO 200, HALO 300 and HALO 500**. It is recommended that you read the manual before using the device. The manual accompanies the device and should be retained for future reference.

The **AQPET HALO 200/300/500** filter is an aquarium filter that is installed outside the aquarium (**external filter**). The dirty aquarium water is conveyed through the filter via a pipe system, and once clean, it is returned to the aquarium also via a pipe system. The filtration produces crystal clear and healthy water for your fishes and aquatic plants.



SAFETY INSTRUCTIONS

Prevention of electric shock

- Before connecting the device to the mains, check that the box and the connection cable are intact. Modifications are not permitted.
- Connect the device only to a properly installed electrical socket. The socket must be easily accessible so that the device can be quickly disconnected from the mains in an emergency.
- Immediately disconnect the plug from the mains if any part of the box or the connection cable is damaged.

Prevention of personal injury

- Do not let children play with the packaging materials. There is a risk of suffocation.
- Make sure that the connection cable does not pose a tripping hazard.

Prevention of material damage

- The pump will be damaged if it is left to run dry, i.e. without water.
- Do not bend or crush the connection cable.
- Use only original spare parts and accessories.

Use the AQPET HALO external filter only for:


- **cleaning aquarium water (both fresh and salt water)**
- **indoors**
- **in accordance with the technical data**

TECHNICAL FEATURES*

AQPET HALO	200	300	500
POWER	18W	19W	20W
MAX FLOW RATE PUMP	1000L/H	1200L/H	1500L/H
MAX FLOW RATE IN OP.	650L/H	750L/H	850L/H
MAX HEAD HEIGHT	1,7M	1,7M	1,7M
FILTERING STAGE	3	4	5
CAPACITY	7L	9L	11L
DIMENSIONS	24X22X43CM	24X22X48,5CM	24X22X54CM
VOLTAGE	220V/50Hz	220V/50Hz	220V/50Hz
RECOMM. AQUARIUM SIZE	50-200L	100-300L	150-500L
Ø HOSE INSIDE	16mm	16mm	16mm


*Nominal values vary depending on the organic load present

COMPONENTS




1. IN/OUT valves 16mm
2. Motor head
3. Filter body and filter baskets (**3** HALO 200/ **4** HALO 300/ **5** HALO 500)
4. Inlet pipe with surface skimmer 16mm
5. Outlet pipe with Spraybar 16mm
6. Tank edge supports and suction cup
7. Mechanical filtration sponges x2
8. Flexible hoses x2 16mm
9. Filter material included
10. Aeration sponge


FILTERING STAGE




INITIAL INSTALLATION




Remove the filter head using the side buckles, remove the baskets and clean the included filter material before operation




Place the filter material back into the respective baskets and fill the filter with water.




Close the filter and lock the buckles on both sides



Connect the filter inlet and outlet pipes as indicated on the product




Connect the inlet and outlet tub edge pipes with the various accessories included



Connect the power, press the start symbol on the head to start water filtration

CONNECTION DIAGRAM



⚠ Connect the 'IN' and 'OUT' hoses as indicated on the product

MAINTENANCE



Before starting any maintenance operations, make sure to turn off the filter and disconnect it from the power socket

To keep the AQPET HALO 200/300/500 in perfect condition and ensure optimal performance, it is essential to follow a proper maintenance routine

- **MONTHLY CLEANING:** To keep your filter in good condition, perform a superficial cleaning of the baskets and main components at least once a month.
- **DEEP CLEANING:** Once every 3 months, perform a thorough cleaning, including checking the motor, valves and hoses.
- **MATERIAL REPLACEMENT:** Replace chemical filter materials according to the manufacturer's instructions.
- **ANNUAL CHECK:** Perform a complete maintenance once a year, checking all internal and external components of the filter.

For more useful information and services related to your product, visit our website: AQPET.IT

WARRANTY AND DISPOSAL

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing and manufacturing defects. AQPET will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or failure to carry out prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

DEALER STAMP	
PURCHASE DATE	WARRANTY DURATION 2 years from the date of purchase
	PRODUCTION LOT



aqpet.it



ACCESSORI ELETTRONICI
ELECTRONIC ACCESSORIES



Smaltire separatamente dai
rifiuti domestici in base alle
leggi e alle norme locali /
Dispose of separately from
household waste according to
local laws and regulations

Confezione/ Box

**Raccorderia, cestelli,
Corpo filtro/Fittings,
baskets, Filter body**

21 - PAP

01 - PET

Cartone/ Carton

Plastica/Plastic

RACCOLTA DIFFERENZIATA:
verifica le disposizioni del tuo
comune/ RECYCLING: check the
provisions of your municipality