

AQPET®

Riciclaggio



Questo simbolo significa che, in base alle leggi e alle norme locali il prodotto deve essere eliminato separatamente dai rifiuti casalinghi. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto al momento dell'eliminazione aiutano a conservare le risorse naturali in maniera tale da salvaguardare la salute umana.

Garanzia


Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

DURATA GARANZIA

Due anni dalla data di acquisto




SIMPLE

IT Distributore automatico

EN Automatic Feeder

FR Distributeur automatique

DE Frutterautomat



Istruzioni per l'uso // User manual

ITALIANO

Inserire 2 batterie AA 1.5 V nell'apposito alloggiamento, premere il bottone "MANUAL BUTTON" per verificare il corretto funzionamento di rotazione del bicchiere di caricamento. Staccare il bicchiere, riempirlo di alimento e riposizionarlo sul motore.

PROGRAMMAZIONE CICLO 12 ORE (2 pasti giornalieri)

Tenere premuto il bottone "MANUAL BUTTON" finché il LED blu lampeggerà*, la mangiatoia è stata così programmata per la somministrazione dopo 12 ore dal momento in cui viene premuto.

PROGRAMMAZIONE CICLO 24 ORE (1 pasto giornaliero)

Tenere premuto il bottone "MANUAL BUTTON" finché il LED blu rimarrà fisso*, la mangiatoia è stata così programmata per la somministrazione dopo 24 ore dal momento in cui viene premuto.

***NOTA: Rilasciare il bottone un secondo dopo l'accensione del LED, per garantire la memorizzazione della programmazione.**

Alloggiamento: Fissare la mangiatoia al vetro mediante braccio in dotazione o tramite adesivo adesivo alla copertura della vasca. Regolare l'apertura del contenitore per stabilire la quantità desiderata di cibo da somministrare per ogni ciclo.

Avvertenze: Tenere lontano dall'acqua. Nel caso di contatto con l'acqua asciugare immediatamente. Dopo la sostituzione delle batterie il programma di somministrazione dell'alimento dovrà essere impostato nuovamente.

ENGLISH

Insert 2 AA 1.5 V batteries in the appropriate housing, press the "MANUAL BUTTON" button to check the correct rotation of the loading glass. Remove the glass, fill it with food and put it back on the motor.

12 HOUR CYCLE PROGRAMMING (2 daily meals)

Press and hold the "MANUAL BUTTON" button until the blue LED flashes*, the feeder has been programmed for administration after 12 hours.


24 HOUR CYCLE PROGRAMMING (1 daily meal)

Press and hold the "MANUAL BUTTON" button until the blue LED remains steady*, the feeder has been programmed for administration after 24 hours.


***NOTE: Release the button one second after the LED turns on, to ensure programming memorization.**

Housing: Fasten the feeder to the glass using the arm supplied or the special adhesive on the cover of the bath. Adjust the opening of the container to establish the desired amount of food to be administered for each cycle.

Warnings: Keep away from water. In case of contact with water, dry immediately. After replacing the batteries, the food administration program must be set again.




Adatto per alimenti a flocchi e pellet
Feeder is suitable for flake and pellet feed



Installazione pad antiumidità // Dessicant installation

Sostituire il pad a cadenza mensile
Replace the pad monthly




1. **Piegare il pad antiumidità**
fold the dessicant
2. **Inserisci il pad nell'apposito vano nel retro**
Place the folded dessicant in the installation place of back cover
3. **Blocca il pad con l'apposito gancio in dotazione**
fasten the buckle

Installazione // Installation setting




Per acquari con plancia, fissare con il velcro in dotazione

Closed fish tank, paste the feeder on fish tank cover by Velcro double-sided sticker.



Per acquari aperti
Open fish tank



Fissaggio supporto bordo vasca
Graphich about installation for fixed bracket

Allineare la mangiatoia al supporto come da foto
1. **Align the feeder and bracket**
(graphich shows)

