

GARANZIA E SMALTIMENTO

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

TIMBRO DEL RIVENDITORE

DATA DI ACQUISTO

DURATA GARANZIA


Due anni dalla data di acquisto

LOTTO PRODUZIONE

Per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della direttiva europea 2002/96/EC, il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente consente di evitare possibili conseguenze per l'ambiente e per la salute.




AQPET
ZEN LOWER
PRO CO₂



Grazie per aver acquistato ZEN LOWER PRO, un riduttore di pressione di nuova generazione per bombole ricaricabili con filettatura DIN477/W21,8. Adotta la tecnologia a pistone autoregolante con una pressione di esercizio nel range 0-6 bar. La valvola di micronizzazione, appositamente progettata, permette un dosaggio stabile e preciso della CO₂ erogata. Il comodo contabolle, ruotabile a 360°, con valvola di non ritorno incorporata ed il manometro, rendono l'utilizzo di LOWER PRO semplice e alla portata di tutti. La sicurezza è garantita dalla qualità dei materiali utilizzati e da un duplice sistema di sicurezza interno.

Caratteristiche tecniche:

- Pressione Max. ingresso: 150 bar
- Pressione uscita regolabile: 0-6 bar
- Filettatura DIN477/W21,8 standard per bombole ricaricabili
- Materiale alluminio alto spessore
- Contabolle di precisione ruotabile a 360°



INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

Il prodotto è stato progettato e realizzato in base alle attuali direttive CE per garantire un utilizzo sicuro ed affidabile. Un uso scorretto del prodotto può provocare danni e compromettere la sicurezza dell'utente. È necessario leggere con attenzione questo manuale di istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio o di procedere alla sua manutenzione. ATTENZIONE! USARE QUESTO REGOLATORE SOLO PER CO₂!

⚠ ATTENZIONE

- Questo dispositivo non può essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali.
- Il dispositivo deve essere utilizzato per il solo scopo preposto.
- Prima di metterlo in funzione l'apparecchio assicurarsi di averlo installato correttamente.
- Non effettuare mai riparazioni o modifiche tecniche all'apparecchio ed utilizzare solo ricambi originali.
- Prima di installare il regolatore, ispeziona SEMPRE la presenza di eventuale sporco, polvere, olio o grasso.
- Rimuovere polvere, sporco, e olii con un panno umido. NON PROSEGUIRE AL MONTAGGIO SE PRESENTI EVENTUALI SEGNI DI SPORCIZIA.
- Una perdita dalla bombola o dal riduttore può causare asfissia.
- NON utilizzare alcun tipo di olio o lubrificante su bombole, valvole, manometri, regolatori o alcun tipo di accessorio non associato al gas, un tale uso è pericoloso.
- NON smontare il regolatore.
- NON tentare di riempire da soli la bombola di CO₂ una volta scarica. Portala al tuo fornitore di CO₂ certificato.

ISTRUZIONI D'USO

Prima dell'uso e dell'installazione, ispezionare accuratamente l'unità per qualsiasi difetto, danno o parti mancanti. Se una parte manca o è difettosa, contattare immediatamente il rivenditore. Assicurarsi che tutte le parti del regolatore siano fissate saldamente.

- Attaccare il regolatore alla valvola della bombola e stringere il dado con la chiave in dotazione, senza applicare eccessiva forza

NOTA: Verificare sempre le perdite prima dell'uso. Non posizionare accanto a fonti di calore.


- Una volta collegato il regolatore alla bombola di CO₂, mantenerla in posizione verticale
- Chiudere completamente sia la manopola di regolazione generale sia quella di micronizzazione prima di aprire la valvola principale della bombola
- Riempire il contabolle con acqua osmotica (normalmente fino a metà volume)
- Posizionarsi sul lato della bombola opposto al regolatore mantenendo una distanza di sicurezza
- Aprire lentamente la valvola principale della bombola
- Ruotare lentamente la manopola di regolazione del riduttore in senso orario per ottenere la pressione di uscita desiderata. Si consiglia una pressione intorno ai 3 bar circa
- Successivamente regolare il numero di bolle tramite la valvola di micronizzazione. La quantità di bolle da somministrare dipende dal volume e dalla tipologia di acquario

NOTA: Procedere con la regolazione della valvola di micronizzazione a step, effettuando delle pause in modo da permettere la stabilizzazione del numero reale di bolle erogate.


⚠ Un'immissione eccessiva di anidride carbonica in rapporto al volume potrebbe provocare seri problemi di intossicazione ai pesci del vostro acquario.

MODALITÀ DI MONTAGGIO

• BOMBOLE CON USCITA VERTICALE



• BOMBOLE CON USCITA ORIZZONTALE



Ruotare il contabolle in posizione verticale in modo da garantire un corretto funzionamento ed allineamento